


# DRY-STACK INSTALLATION

Les avantages d'une apparence moderne et hautement polie, des caractéristiques distinctives des pierres Dry-Stack, sont alliés à une application propre et facile, sans mortier. Deux choix de couleur qui complètent n'importe quel arrière-plan ou matériau associé complètent cette vision de perfection.

## SYSTÈME À ATTACHES BREVETÉ POUR BRICOLEURS

Fusion Stone est un système d'installation breveté incluant des vis et attaches en acier inoxydable et qui peut être installé dans n'importe quelles conditions météorologiques pour un résultat garanti à vie, sans entretien.



# INSTALLATION SIMPLE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT, À CHAQUE FOIS.

## APERÇU D'INSTALLATION

### Préparez votre surface

Fusion Stone s'installe sur du contreplaqué ou du substrat en OSB. Assurez-vous que le substrat a été recouvert d'une barrière en matériau perméable, résistant aux intempéries répondant aux normes fixées. N'est pas requis pour des installations intérieures.



### Installez la bande de départ

Les bandes de départ sont utilisées pour tous les travaux ainsi qu'au-dessus de toute ouverture (fenêtres et portes). Mettez à niveau et installez les bandes de départ en utilisant les vis en acier inoxydable fournies.



## POUR FAIRE DE VOTRE VISION UNE RÉALITÉ EN TOUT TEMPS.

### Installez les coins Fusion

Commencez par installer Fusion Stone dans le coin. Pendant que vous construisez le coin, n'oubliez pas d'alterner les côtés courts et les côtés longs.



### Terminer l'installation des pierres formant le revêtement

Continuez à poser les pierres selon le modèle indiqué dans les instructions détaillées. Il est possible qu'il soit nécessaire de couper la dernière pierre de la rangée à la longueur désirée.

